

## MULTI N 1:8 אפשרויות חיבור במערכות

7 יחידות פנימיות	6 יחידות פנימיות	5 יחידות פנימיות	4 יחידות פנימיות	3 יחידות פנימיות	2 יחידות פנימיות			
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100	100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100	100 + 100 + 100 + 150 + 250	100 + 100 + 100 + 100 + 100	100 + 150 + 150 + 150	100 + 100 + 100 + 100	100 + 200 + 250	100 + 100 + 100	100 + 200
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150	100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150	100 + 100 + 100 + 200 + 200	100 + 100 + 100 + 100 + 150	100 + 150 + 150 + 200	100 + 100 + 100 + 150	100 + 250 + 250	100 + 100 + 150	100 + 250
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150	100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 200	100 + 100 + 150 + 150 + 150	100 + 100 + 100 + 100 + 200	100 + 150 + 150 + 250	100 + 100 + 100 + 200	150 + 150 + 150	100 + 100 + 200	150 + 150
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 200	100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150	100 + 100 + 150 + 150 + 200	100 + 100 + 100 + 100 + 250	100 + 150 + 200 + 200	100 + 100 + 100 + 250	150 + 150 + 200	100 + 100 + 250	150 + 200
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 250	100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150	100 + 150 + 150 + 150 + 150	100 + 100 + 100 + 150 + 150	100 + 150 + 200 + 250	100 + 100 + 150 + 150	150 + 150 + 250	100 + 150 + 150	150 + 250
	100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 200	100 + 150 + 150 + 150 + 200	100 + 100 + 100 + 150 + 200	100 + 200 + 200 + 200	100 + 100 + 150 + 200	150 + 200 + 200	100 + 150 + 200	200 + 200
	100 + 100 + 100 + 150 + 200 + 200	150 + 150 + 150 + 150 + 150	100 + 100 + 150 + 150 + 250	150 + 150 + 150 + 150	100 + 100 + 150 + 250	150 + 200 + 250	100 + 150 + 250	200 + 250
	100 + 100 + 100 + 150 + 200 + 200	100 + 150 + 150 + 250 + 250	100 + 100 + 150 + 200 + 250	150 + 150 + 150 + 200	100 + 100 + 200 + 200	150 + 250 + 250	100 + 200 + 200	250 + 250
			100 + 100 + 150 + 250 + 250	150 + 150 + 150 + 250	100 + 100 + 200 + 250	200 + 200 + 200	350 + 350 + 100	350 + 350
				150 + 150 + 200 + 200	350 + 200 + 100 + 100	200 + 200 + 250	350 + 350 + 150	410 + 100
<b>8 יחידות פנימיות</b>				350 + 100 + 100 + 100	350 + 250 + 100 + 100	350 + 250 + 100	410 + 100 + 100	410 + 150
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100				350 + 150 + 100 + 100	350 + 250 + 150 + 100	350 + 250 + 150	410 + 100 + 150	410 + 200
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 150				350 + 250 + 150 + 150	350 + 250 + 200 + 100	350 + 250 + 200	410 + 100 + 200	410 + 250
				350 + 200 + 100 + 100	350 + 250 + 200 + 150	350 + 250 + 250	350 + 350 + 100	410 + 350
				350 + 250 + 100 + 100	410 + 100 + 100 + 100	350 + 350 + 100	350 + 250 + 150	350 + 350
				350 + 250 + 150 + 100	410 + 100 + 100 + 150		350 + 250 + 200	410 + 350
				350 + 250 + 200 + 100	410 + 100 + 150 + 150		350 + 250 + 250	350 + 100
				350 + 250 + 200 + 150	180 + 100 + 100 + 100		180 + 100 + 100	350 + 150
					180 + 150 + 150 + 150		180 + 100 + 150	350 + 200
					180 + 180 + 180 + 180		180 + 100 + 200	350 + 250
					180 + 200 + 200 + 200		180 + 100 + 250	350 + 350
							180 + 150 + 150	180 + 180
							180 + 180 + 180	
							180 + 180 + 200	

**חשוב!** יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימאלית של היחידה החיצונית

(\* בכל שאלה מומלץ להתייעץ עם שירות הלקוחות: 1-700-700-946